

Coloque esta advertencia en el manual del propietario

WeatherTech®



ADVERTENCIA

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA - LEER ANTES DE INSTALAR

Calidad: Los tapetes FloorLiner™ y los tapetes para todo tipo de clima de WeatherTech® han pasado las más rigurosas pruebas y medidas de control de calidad, lo que le garantiza una calidad superior y el producto más duradero y más eficiente de su clase.

Reciclables: Los tapetes FloorLiner™ y los tapetes para todo tipo de clima de WeatherTech® están fabricados con una resina desarrollada en ingeniería, denominada goma termoplástica. Nuestros tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima son 100 % reciclables y no contienen cadmio, plomo, látex ni PVC. Todos nuestros materiales de embalaje también son reciclables.

Cuidado: La limpieza regular extiende la vida útil de los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima. Los tapetes FloorLiner™ o los tapetes para todo tipo de clima se deben quitar periódicamente y sacudir para quitar la suciedad que está suelta. Limpie los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima utilizando solamente un detergente suave y agua. No utilice productos químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, porque podrían dañar los tapetes FloorLiner™ o los tapetes para todo tipo de clima. No recomendamos el uso de Armor-All®, Son-of-a-Gun® ni ningún otro tratamiento de la superficie a base de silicona, ya que dejan la superficie resbaladiza.

Instrucciones de instalación:

- 1) EXTRAIGA TODOS LOS OTROS TAPETES DEL VEHÍCULO.
- 2) Seleccione los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima de WeatherTech® correctos para la ubicación adecuada en el piso del vehículo. En la mayoría de las aplicaciones, las siglas LHS (lado izquierdo) o RHS (lado derecho) están moldeadas en la parte inferior del tapete, junto al número de pieza (W102-LHS, por ejemplo) y los tapetes FloorLiner™ calzarán únicamente en el lado correcto del vehículo. Los salientes de gancho de retención, los orificios de gancho o el sistema de fijación (si están suministrados) se encuentran hacia la parte trasera o inferior del tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima, cerca de los rieles del asiento.

- 3) Asegúrese de que el sistema de fijación a ganchos suministrado de fábrica esté instalado en el piso (cuando corresponda), o asegúrese de instalar los ganchos específicos suministrados que venían con los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima de WeatherTech®; o bien, utilice el sistema de fijación o los anclajes suministrados, en caso de que vengan con el equipo.
- 4) Instale el tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima con la marca LHS (lado del conductor) en el lado del conductor del vehículo. Inserte el sistema de fijación a ganchos o enganche el sistema de fijación (si corresponde). Tire el tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima hacia adelante para asegurarse de que el sistema de fijación a ganchos o el sistema de fijación quede enganchado y que el tapete esté firmemente sujeto al piso. Si no puede insertar completamente el sistema de fijación a ganchos en los orificios de gancho o si no puede enganchar el sistema de fijación (cuando corresponda), no utilice los tapetes FloorLiner™ ni los tapetes para todo tipo de clima en el vehículo. Una vez que el tapete FloorLiner™ o el tapete para todo tipo de clima con la marca LHS (lado izquierdo) esté instalado de manera correcta y segura, instale el tapete con la marca RHS (lado derecho) en el lado del pasajero del vehículo y los tapetes traseros, si corresponde.
- 5) Mueva los pedales del acelerador, freno y embrague (si corresponde) en todo su recorrido para confirmar que no haya interferencia con el tapete FloorLiner™ o el tapete para todo tipo de clima.

SI LOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA NO QUEDARAN CORRECTAMENTE COLOCADOS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE AQUÍ SE DETALLAN, PODRÍAN HACER QUE SE PIERDA EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y PROVOCAR ACCIDENTES GRAVES O FATALES.

AVISO: ESTA ADVERTENCIA SOLO PUEDE SER QUITADA POR EL USUARIO FINAL DE ESTOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA.

COLOQUE ESTA ADVERTENCIA EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO.

Si vende el vehículo con estos tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima, asegúrese de que el nuevo propietario esté al tanto de esta advertencia.

Comuníquese estas advertencias a todos los conductores de este vehículo antes de permitirles manejarlo.

ES IMPRESCINDIBLE RETIRAR CUALQUIER ALFOMBRA O TAPETE EXISTENTE ANTES DE COLOCAR ESTOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA. Los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima de WeatherTech® solo deben ser colocados sobre el piso del vehículo, no encima de otros tapetes. **NO APILE LOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA.**

LOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA ESTÁN DISEÑADOS EXCLUSIVAMENTE PARA VEHÍCULOS DE DETERMINADOS MODELOS Y AÑOS. NO SE PUEDEN UTILIZAR EN VEHÍCULOS DE OTRA MARCA, MODELO O AÑO.

Al instalar los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima:

- Colóquelos directamente sobre el piso; no encima de otros tapetes.
- No coloque los tapetes del lado incorrecto. El tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima del lado del conductor o lado izquierdo (LHS) debe instalarse en el piso del lado del conductor. El tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima del lado del pasajero o lado derecho (RHS) debe instalarse en el piso del lado del pasajero.
- Asegúrese de que los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima calcen bien en los contornos del piso del vehículo.
- Instale los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima con el lado correcto hacia arriba, no al revés.
- Inserte un sistema de fijación a ganchos en cada orificio de gancho de los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima, o asegúrese de que haya cualquier otro dispositivo o sistema de fijación enganchado de manera correcta y segura.

Después de instalar los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima y antes de dar arranque al vehículo, verifique el funcionamiento del pedal del

acelerador (gas), del pedal del freno y del pedal de embrague (si el vehículo lo tiene) para asegurarse de que el tapete no interfiera con su movimiento. Antes de dar arranque al vehículo, y cada vez que deba utilizarlo, asegúrese de que los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima estén ubicados correctamente, que estén sujetos con el sistema de fijación a ganchos y/o sistemas de fijación (cuando corresponda) y que no interfieran con los pedales del acelerador, freno o embrague (si el vehículo lo tiene).

También deberá cerciorarse de que no haya objetos sueltos en el vehículo que hayan quedado o puedan quedar ubicados en una posición que interfiera con el funcionamiento del acelerador, del freno o del embrague (si el vehículo lo tiene).

Después de una reparación, despiece o limpieza del vehículo, vuelva a inspeccionar los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima para verificar que estén colocados según se indica en estas instrucciones y que estén sujetos mediante los sistemas de fijación a ganchos, sistemas de fijación (cuando corresponda) o cualquier otro sistema de anclaje suministrado con los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima.

SI LOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA NO QUEDAN CORRECTAMENTE INSTALADOS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE AQUÍ SE DETALLAN, PODRÍAN HACER QUE SE PIERDA EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y PROVOCAR ACCIDENTES GRAVES O FATALES.

Si, mientras conduce el vehículo, el tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima se suelta o se mueve hacia adelante, detenga el vehículo en un lugar seguro y vuelva a colocar el tapete de manera correcta y segura. Cuando esto no sea posible, saque el tapete FloorLiner™ o tapete para todo tipo de clima y guárdelo en el maletero.

Los tapetes FloorLiner™ o tapetes para todo tipo de clima no se deben utilizar en coches de acrobacias ni en automóviles conducidos en competencias deportivas, pruebas cronometradas o clases de conducción.

No conduzca descalzo. No deje calzado dentro ni cerca del espacio para las piernas, del lado del conductor.

SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN ADECUADA Y/O EL CALCE CORRECTO DE LOS TAPETES FLOORLINER™ O TAPETES PARA TODO TIPO DE CLIMA, O SI NECESITA OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN A GANCHOS, COMUNÍQUESE CON WEATHERTECH (800)441-6287.



Creado, diseñado y fabricado con orgullo en EE. UU.



RECICLABLE

WeatherTech
1 MacNeil Ct
Bolingbrook, IL 60440
(800)441-6287
sales@weathertech.com

www.WeatherTech.com

Quite la etiqueta con información sobre seguridad y consérvela para que la vean todos los conductores.

Colóquela en el manual del propietario del vehículo.

CAUTION

FLOORLINER™ SAFETY INFORMATION READ BEFORE INSTALLING FLOORLINERS™

- Remove all previously installed floor mats and/or debris from vehicle floor to ensure proper fit.
 - Use great care to install your FloorLiner™ in the correct location per enclosed instructions or WeatherTech.com/install video.
 - Be sure to always use any existing or provided retention system so the FloorLiner™ is properly secured.
 - Please inspect vehicle control pedals for full freedom of movement after installation and before each use. **DO NOT DRIVE VEHICLE IF ANY INTERFERENCE EXISTS AT ANY TIME.**
 - Check the fit of the FloorLiners™ frequently, particularly after vehicle is washed, serviced, or FloorLiners™ are reinstalled.
 - Please place this warning/instruction label in the owners manual of your vehicle so that all drivers have access to this information.
- Please see the detailed instructional video at WeatherTech.com/install**